



**WACKER
NEUSON**

5100010553	100
09.2017	

**3~Internal Vibrators
3~Innenvibratoren
Vibradores Internos 3 pulsada
Vibrateurs internes triphasées**

IE 38/42/5

**Parts Book
Ersatzteile
Lista de Repuestos
Liste de Pièces de Rechange**

www.wackerneuson.com


A nameplate listing the Model Number, Item Number, Revision, and Serial Number is attached to each unit. Please record the information found on this plate so it will be available should the nameplate become lost or damaged. When ordering parts or requesting service information, you will always be asked to specify the model, item number, revision number, and serial number of the unit.

Ein Typenschild mit Typ, Artikelnummer, Version und Maschinen-Nummer ist an jedem Gerät angebracht. Die Daten von diesem Schild bitte notieren, damit sie auch bei Verlust oder Beschädigung des Schildes noch vorhanden sind. Der Typ, die Artikel-Nummer, die Versions- Nummer und die Maschinen-Nummer sind bei der Ersatzteilbestellung oder Nachfragen bezüglich Service-Informationen stets erforderlich.

Una placa de identificación con el modelo, número de referencia, nivel de revisión y número de serie ha sido añadida en cada máquina. Favor de anotar los datos en la placa en caso de que la placa de identificación sea destruida o perdida. En todos los pedidos para repuestos necesita siempre el modelo, el número de referencia, el nivel de revisión y el número de serie de la máquina en cuestión.

Une plaque signalétique mentionnant le modèle, le numéro de référence, le niveau de révision et le numéro de série est fixée sur chaque machine. Veuillez noter les informations relevées sur cette plaque de façon à ce qu'elles soient toujours disponibles si la plaque signalétique venait à être perdue ou endommagée. Lorsque vous commandez des pièces détachées ou vous sollicitez des informations après-vente, on vous demandera toujours de préciser le modèle, le numéro de référence, le niveau de révision et le numéro de série de la machine.

***My machine's numbers are / Die Nummern meines Gerätes sind /
 Los números de mi máquina son / Les numéros de ma machine son :***



Part Numbers appearing in boldface type are recommended spare parts. This means that these parts are subject to wear under normal operating conditions and may require periodic service or replacement. It is recommended that these items be stocked to meet the expected service requirements of this model. Actual stocking quantities of these and other parts used in more extensive repairs will depend on the service practices of each customer.

Bei den in den Ersatzteillisten fettgedruckten Nummern handelt es sich um empfohlene Ersatzteile. Dies bedeutet, daß diese Teile bei normalen Anwendungsbedingungen natürlicher Abnutzung ausgesetzt sind und gelegentlich ersetzt oder überarbeitet werden müssen. Es wird geraten, diese Teile auf Lager bereit zu haben, um für Service-Arbeiten an diesem Gerät vorbereitet zu sein. Lagerbestände für diese und andere Teile, welche für ausgiebigere Reparaturarbeiten benötigt werden, können je nach Service-Gewohnheiten der einzelnen Kunden variieren.


Los números de partes en negritas en las Listas Ilustradas de Partes son los repuestos recomendados, ésto quiere decir que estas partes se desgastarán bajo circunstancias de funcionamiento normales y pueden requerir servicio periódico o su reemplazo. Se recomienda que el cliente mantenga un abastecimiento adecuado de estas partes para poder satisfacer la demanda requerida por el servicio a la máquina. La cantidad de repuestos que el cliente necesitará para reparaciones dependerá de la póliza de servicio de cada cliente.

Les numéros de pièces imprimés en caractères gras dans les Listes des Pièces Détachées de ce manuel sont les pièces détachées recommandées par la Wacker. Cela veut dire que ces pièces sont sujettes à usure dans des conditions de travail normales et peuvent nécessiter de l'entretien ou leur remplacement. Nous recommandons que vous disposez d'un stock de ces pièces pour pouvoir satisfaire la demande d'entretien de cette machine. Le client doit décider lui-même de la quantité exacte de pièces de rechange qu'il disposera dans ses stocks.

Internal Vibrator cpl. Vibrationskörper kpl. Cuerpo Vibrador cpl. Vibrateur Interrupteur cpl.	6
Protective hose cpl. Schutzschlauch kpl. Manguera de protección cpl. Gaine de protection cpl.	8
Switch box cpl. Schaltergehäuse kpl. Carcasa del interruptor cpl. Carter d'interrupteur cpl.	10
Power supply cable cpl. Zuleitungskabel kpl. Cable de alimentación cpl. Câble d'amenée cpl.	12

Internal Vibrator cpl.
Vibrationskörper kpl.
Cuerpo Vibrador cpl.
Vibrateur Interrupteur cpl.

IE 38/42/5



IE 38/42/5


Internal Vibrator cpl.
Vibrationskörper kpl.
Cuerpo Vibrador cpl.
Vibrateur Interrupteur cpl.

Ref. Pos.	Part No. Artikel Nr.	Qty. St.	Description Beschreibung	Descripción Description	Measurem./Abm.	Norm
					Torque/Drehm.	Sealant Schmierstoff
1	5100038284	1	Internal Vibrator Vibrationskörper	Cuerpo Vibrador Vibrateur Interrupteur		

Protective hose cpl.
Schutzschlauch kpl.

IE 38/42/5


Manguera de protección cpl.
Gaine de protection cpl.



Ref. Pos.	Part No. Artikel Nr.	Qty. St.	Description Beschreibung	Descripción Description	Measurement./Abm.	Norm
					Torque/Drehm.	Sealant Schmierstoff
1	5100010629	1	Supply line cpl. Verbindungsleitung kpl.	Línea de conexión cpl. Câble d'amenée cpl.		
2	0201911	1	Protective hose Schutzschlauch	Manguera de protección Gaine de protection		
3	5100010607	1	3 hole plug Dreilochstopfen	Tapón de cable 3 agujeros Bouchon câble à 3 trous	M16x1,5	
4	0203579	1	Thrust ring Druckring	Anillo de presión Bague de pression	14x11x0,8	
5	0203577	1	Pressure screw Druckschraube	Tornillo de presión Vis de pression	M16x1,5	
6	0128141	1	Clamp Schelle vorg.	Abrazadera Collier		
7	2007010	1	Clamp Schelle	Abrazadera Collier		
8	0219135	3	Flat socket Flachsteckhülse	Casquillo plano Douille	1,5-2,5 (UL)	DIN46245
10	0202516	3	Flat Connector Stoßverbinder	Enchufe Plano Connecteur Rapide	1,1 - 2,6	

Switch box cpl.
Schaltergehäuse kpl.
Carcasa del interruptor cpl.
Carter d'interrupteur cpl.


IE 38/42/5



Ref. Pos.	Part No. Artikel Nr.	Qty. St.	Description Beschreibung	Descripción Description	Measurement./Abm.	Norm
					Torque/Drehm.	Sealant Schmierstoff
1	5100010982	1	Housing Gehäuse	Carcasa Carter		
2	5100010827	1	Cover Deckel	Tapa Couvercle		
3	5100009792	1	Switch Geräteschalter	Interruptor Interrupteur		
4	5100005609	1	Plate Blech	Chapa Tôle		
5	0106220	1	Clamp Schelle	Abrazadera Collier		
6	5100011010	6	Oval head screw Linsenkopfschraube	Tornillo gota de sebo Vis noyée lentiforme	5x12	

Power supply cable cpl.
Zuleitungskabel kpl.
Cable de alimentación cpl.
Câble d'amenée cpl.

IE 38/42/5



Ref. Pos.	Part No. Artikel Nr.	Qty. St.	Description Beschreibung	Descripción Description	Measurement./Abm.	Norm
					Torque/Drehm.	Sealant Schmierstoff
1	5100005399	1	Power supply cable Zuleitungskabel	Cable de alimentación Câble d'amenée		
2	5100010952	1	Plug Dichtstopfen	Tapón Bouchon		
3	0203578	1	Thrust ring Druckring	Anillo de presión Bague de pression	18x15x0,8	
4	0203576	1	Pressure screw Druckschraube	Tornillo de presión Vis de pression	M20x1,5	
5	5100005463	1	Grommet Gummitülle	Ojal Passe-fil		
6	2007121	1	Clamp Schelle	Abrazadera Collier		
7	0021201	1	CEE-plug CEE-Stecker	Enchufe CEE Fiche CEE	32A 42V	



**WACKER
NEUSON**